

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL20



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «ФАРА 12» артикул PF-PFL-HL20. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер фонаря: 85x88x73 мм. Масса фонаря: 164 грамма. Параметры электросети для заряда аккумулятора: переменный ток 220-230 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 шт встроенный в корпус свинцово-кислотный аккумулятор DC 4В ёмкостью 500мАч. Источник света: 12 штук LED светодиодов суммарной мощностью максимально до 3Вт в фигурном зеркальном отражателе. Режимов работы : 2 Зарядка аккумуляторов производится в корпусе фонаря с помощью встроенного зарядного устройства от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжения батареи :10 часов. Цвет фонаря : черный, голубой, красная кнопка
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик АБС, стекло
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке. Комплектность: фонарь, налобный ремень, кабель для зарядки аккумулятора, эксплуатационный документ
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер /уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует вставить разъем комплектного сетевого кабеля на 220В в гнездо на корпусе фонаря. Сетевую вилку кабеля необходимо вставить в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В 50Гц, убедитесь, что вилка закреплена в розетке надежно, загорелся световой индикатор. Время первой зарядки составляет примерно 12 часов непрерывно при обязательно выключенном состоянии фонаря. Нежелательно превышать время заряжения аккумулятора более, чем на 20%. Обычное время зарядки составляет не менее 10 часов. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку из розетки и отсоединить зарядный кабель от фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиоды светят визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь включается и выключается последовательным нажатием до щелчка на кнопку расположенную на корпусе. Если кнопка блокируется пломбой и пластиковой накладкой - удалите их. Имеется 2 положения включения по мощности – включаются 4 или 12 светодиодов. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя. Фонарь одевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Ремень необходимо извлечь из упаковки и вдеть его петли в соответствующие пластиковые петли на корпусе.

<i>Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации</i>	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. Периодически следует производить полный заряд аккумулятора и последующий полный разряд путем непрерывного свечения светодиодов до видимого снижения яркости, и затем снова необходимо зарядить согласно данному эксплуатационному документу аккумулятора. Эту процедуру следует делать не реже 1 раза в 2-3 месяца в случае редкого использования устройства для предотвращения потери ёмкости аккумулятора. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89-«Об отходах производства и потребления».
<i>Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности</i>	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
<i>Информация о правилах продажи</i>	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
<i>Техническая документация (соответствие требованиям)</i>	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
<i>Дата производства технического средства / информация о способе её определения</i>	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL20: июнь 2019г.
<i>Гарантийный срок</i>	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, данный талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
АТИКУЛ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL21



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «ФАРА 7» артикул PF-PFL-HL21. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер фонаря: 85x85x65 мм. Масса фонаря: 142 грамма. Параметры электросети для заряда аккумулятора : переменный ток 220-230 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 встроенный в корпус свинцово-кислотный аккумулятор DC 4В ёмкостью 500мАч. Источник света- 7 штук LED светодиодов суммарной мощностью до 1,75Вт в фигурном зеркальном отражателе. Режимов работы - 2 Зарядка аккумулятора производится в корпусе фонаря с помощью встроенного в корпус фонаря зарядного устройства от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжания батареи –10 часов. Цвет фонаря – черный, голубой, серебристый отражатель
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик АБС, стекло, сталь
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке. Комплектность: фонарь, налобный ремень, эксплуатационный документ
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует выдвинуть из нижней части корпуса электрическую вилку зарядного устройства до упора и фиксации. Вставьте её в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В 50Гц, убедитесь, что вилка закреплена в розетке надежно и заработал световой индикатор. Для зарядки рекомендуется использовать электрические розетки тип С. Время первой зарядки составляет не менее 12 часов непрерывно обязательно при выключенном фонаре. Нежелательно превышать время заряжания аккумулятора более, чем на 20%. Обычное время зарядки составляет не менее 10 часов. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку из розетки и задвинуть её обратно в корпус фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиоды светят визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь включается и выключается сдвигом клавиши на корпусе. Если выключатель блокируется заводской пломбой-

	удалите её. Имеется 2 фиксированных положения клавиши включения по мощности, среднее или максимальное –включаются 4 или 7 светодиодов. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя. Фонарь одевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Ремень необходимо извлечь из упаковки и вдеть его петли в соответствующие пластиковые петли на корпусе.
<i>Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации</i>	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. Периодически следует производить полный заряд аккумулятора и последующий полный разряд путем непрерывного свечения светодиодов до видимого снижения яркости, и затем снова необходимо зарядить аккумулятор согласно данному эксплуатационному документу. Эту процедуру следует делать не реже 1 раза в 2-3 месяца в случае редкого использования устройства для предотвращения потери ёмкости аккумулятора. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
<i>Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности</i>	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
<i>Информация о правилах продажи</i>	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
<i>Техническая документация (соответствие требованиям)</i>	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
<i>Дата производства технического средства / информация о способе её определения</i>	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL21: июнь 2019г.
<i>Гарантийный срок</i>	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие, в котором обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, данный талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
АТИКУЛ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL24



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «Вольт» артикул PF-PFL-HL-24. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер фонаря с креплением на голову: 100x60x55 мм. Масса фонаря с оснасткой и встроенной батареей :121 грамм. Параметры электросети для заряда: переменный ток 220-230В частотой 50Гц. Или постоянный ток 12В от бортовой сети автомобиля с помощью адаптера (в комплекте). Источник электропитания: 1 встроенный в корпус литий-полимерный (Li-Pol) аккумулятор ёмкостью 600 мАч Источник света: светодиод LED с максимально потребляемой мощностью 3Вт. Режимов работы : 3 Зарядка аккумулятора производится в корпусе фонаря с помощью сетевого адаптера с характеристиками DC 4,2В + - 0,5В 500мАч (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Или постоянным током 12В от бортовой сети автомобиля с соответствующим адаптером. Примерное время непрерывного заряжания батареи : 4 часа. Приблизительное время свечения светодиода на максимальной яркости : около 3,5 часов. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, возможность механического изменения фокусировки светового потока (зумирование), 3 последовательных режима работы изменяемые при нажатии до щелчка на кнопку включения, изменяемый угол наклона светового потока. Цвет фонаря : черный, синий
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик, силикон, алюминиевый сплав
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с двумя сетевыми адаптерами (на 12В и 220В), эластичным ремнем и эксплуатационным документом
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует присоединить разъем кабеля с адаптером 220В к разъёму в корпусе изделия, отсоединив силиконовую заглушку. Вилку адаптера зарядного устройства вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В 50Гц, убедитесь, что заработал световой индикатор. Время зарядки комплектным адаптером составляет примерно 4 часа. Нежелательно превышать время заряжания аккумуляторов более, чем на 20%. По окончании зарядки индикатор на адаптере изменит цвет на зеленый. Следует вынуть вилку из розетки и отсоединить штекер зарядного устройства от

	корпуса фонаря. После длительной работы фонаря, когда светодиод светит визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопку включения. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить мощность и ширину луча светового потока вращением зума рефлектора. Рефлектор фонаря при непрерывной его работе нагревается- это нормальное явление.
<i>Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации</i>	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. Следует производить полный заряд батареи в случае значительного перерыва в его использовании. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
<i>Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности</i>	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
<i>Информация о правилах продажи</i>	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
<i>Техническая документация (соответствие требованиям)</i>	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
<i>Дата производства технического средства / информация о способе её определения</i>	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 24: июнь 2019г.
<i>Гарантийный срок</i>	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие/комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы залива жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие/комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
АТИКУЛ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____ М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL28



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «ЭОН» артикул PF-PFL-HL-28. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер основной части (осветителя): 53x68x56 мм. Размер батарейного отсека: 100x50x27 мм. Масса фонаря с оснасткой без элементов питания 196 грамм. Параметры электросети для заряда : переменный ток 220 В частотой 50Гц. Или постоянный ток 12В от бортовой сети автомобиля с помощью соответствующего адаптера (в комплекте). Источник электропитания: 1 или 2 сменных литий-ионных (Li-Ion) аккумулятора типа 18650 DC 3,7 В ёмкостью 2200 МАч (2 шт в комплекте). Источник света- светодиод LED T6 с максимально потребляемой мощностью 5Вт. Режимов работы :3 Зарядка аккумуляторов производится в батарейном отсеке с помощью зарядного устройства (адаптера) с характеристиками DC 4.2V+ - 0.5V 500mAh (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Или постоянным током 12В от бортовой сети автомобиля. Примерное время непрерывного заряжания двух батарей одновременно: 10 часов). Примерное время работы устройства на полной яркости : не менее 4х часов. При использовании аккумуляторов другой ёмкости время заряда и свечения светодиода может увеличиться или уменьшиться. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, возможность механического изменения фокусировки светового потока (зумирование), 3 последовательных режима работы изменяемые при нажатии на вынесенную отдельно кнопку включения, изменяемый угол наклона светового потока, вынимаемый из пластиковой оправы осветитель с пластиковой клипсой для крепления на одежде или рюкзаке, световой индикатор на внешней части батарейного отсека дублирующий режимы работы (постоянное свечение/мигание). Цвет фонаря – черный, серебристый
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик, резина, алюминиевый сплав
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с двумя сетевыми адаптерами (220В и 12В), двумя аккумуляторами тип 18650, эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батареи. Для этого следует вставить аккумуляторы во внешний батарейный отсек фонаря согласно полярности, присоединить разъем кабеля с адаптером 220В или 12В к корпусу фонаря в гнездо зарядного устройства, отсоединив резиновую заглушку. Вилку сетевого адаптера вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц или

	вставьте разъем адаптера 12 В в гнездо бортовой сети автомобиля, убедитесь, что заработал световой индикатор. Время непрерывной зарядки комплектным электрическим адаптером составляет примерно 10 часов. Нежелательно превышать время зарядки аккумуляторов более, чем на 20%. Зарядка завершена, когда индикатор на сетевом адаптере поменяет цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку/разъем из розетки/гнезда и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиод светит визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопку включения. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить мощность и ширину луча светового потока осветителя вращением зума рефлектора. При долгом непрерывном свечении фонаря рефлектор нагревается -это нормальное явление.
Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При длительном хранении аккумуляторов в устройстве (от 3 месяцев) их следует вынимать из батарейного отсека. И полностью заряжать при возобновлении эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
Информация о правилах продажи	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
Техническая документация (соответствие требованиям)	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
Дата производства технического средства / информация о способе её определения	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 28: июнь 2019г.
Гарантийный срок	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
АТИКУЛ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL29



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «СМИТ» артикул PF-PFL-HL-29. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер основной части (осветителя) : 55x93x40 мм. Размер батарейного отсека: 100x57x27 мм. Масса фонаря с оснасткой без элементов питания: 176 грамм. Параметры электросети для заряда : переменный ток 220 В частотой 50Гц. Или постоянный ток 12В от бортовой сети автомобиля с помощью соответствующего адаптера (в комплекте). Источник электропитания: 2 сменных литий-ионных (Li-Ion) аккумулятора типа 18650 DC 3,7 В ёмкостью 2200 МАч (в комплекте). Источники света: светодиод LED T6 с максимально потребляемой мощностью 5Вт (установлен по центру) и 2 боковых светодиода LED XPE с мощностью по 3Вт. Все светодиоды установлены внутри металлических рефлекторов. Режимов работы : 4 Зарядка аккумуляторов производится во внешнем батарейном отсеке фонаря с помощью сетевого адаптера с характеристиками DC 4.2В+ - 0.5В 500мАч (в комплекте) от сети переменного тока 220В частотой 50 Гц. Или постоянным током 12В от бортовой сети автомобиля с соответствующим адаптером. Примерное время непрерывного заряжания двух батарей одновременно : 10 часов. Время непрерывной работы всех светодиодов на полной мощности – не менее 3х часов. При использовании аккумуляторов другой ёмкости время заряда и работы светодиодов может увеличиться или уменьшиться. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, возможность изменения размера луча светового потока центрального рефлектора (зумирование), 4 последовательных режима работы устройства изменяемые при нажатии на кнопку включения до щелчка, изменяемый угол наклона светового потока, светодиодный индикатор на внешней части батарейного отсека дублирующий режимы работы основного осветителя (непрерывное свечение или мигание). Цвет фонаря – черный, серебристым, красный
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик, резина, алюминиевый сплав
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с двумя зарядными устройствами и двумя аккумуляторами тип 18650, эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.

Правила эксплуатации (этапы и требования)	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует вставить аккумуляторы во внешний батарейный отсек фонаря согласно полярности, воткнуть разъем сетевого адаптера 220В или 12В в гнездо зарядного устройства, отсоединив резиновую заглушку. Вилку сетевого адаптера вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц или вставьте разъем адаптера 12 В в гнездо бортовой сети автомобиля, убедитесь, что заработал световой индикатор. Время непрерывной зарядки комплектным сетевым адаптером составляет примерно 10 часов. Нежелательно превышать время зарядки аккумуляторов более, чем на 20%. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку/штекер из розетки/гнезда и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиоды светят визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопку включения до щелчка. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить мощность и ширину луча светового потока центрального осветителя механическим вращением зума рефлектора. При долгом непрерывном свечении фонаря работающие рефлекторы нагреваются - это нормальное явление.
Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумуляторов, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При длительном хранении аккумуляторов в устройстве (от 3 месяцев) их следует вынимать из батарейного отсека. И полностью заряжать при возобновлении эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
Информация о правилах продажи	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
Техническая документация (соответствие требованиям)	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
Дата производства технического средства / информация о способе её определения	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 29: июнь 2019г.
Гарантийный срок	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп и подпись продавца _____

М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL32



Наименование изделия, торговая марка и изготовитель	Фонарь налобный «Люкс» артикул PF-PFL-HL-32. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
Назначение технического устройства	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер фонаря : 80x48x72 мм. Масса фонаря с оснасткой без элементов питания 100 грамм. Параметры электросети для заряда – переменный ток 220 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 сменный литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор типа 18650 DC 3,7 В ёмкостью 1700 МАч (в комплекте). Источник света- светодиод LED T6 с максимальной потребляемой мощностью 5Вт и боковые COB-светодиоды мощностью по 1,5Вт. Режимов работы: 4 Зарядка аккумулятора производится в батарейном отсеке с помощью зарядного устройства (адаптера) с характеристиками DC 4.2V+ - 0.5V 500mAh (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжания батареи: 6,5 часов. Приблизительное время работы фонаря на максимальной мощности (все светодиоды включены) составляет 3 часа. При использовании аккумуляторов другой ёмкости время заряда и свечения светодиодов может увеличиться или уменьшиться. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, возможность механического изменения фокусировки светового потока (зумирование), 4 последовательных режима работы изменяемые при нажатии на кнопку включения, изменяемый фиксируемый угол наклона светового потока. Конструкция батарейного блока предусматривает при необходимости быструю замену аккумулятора.
Сведения об используемых при производстве материалах	Материалы: пластик, резина, силикон, алюминиевый сплав, сталь
Информация об упаковке и комплектации	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с кабелем micro USB-USB, сетевым адаптером 220В, одним аккумулятором тип 18650, эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
Монтаж	Изделие не требует предварительного монтажа
Срок службы и организация-импортер	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
Правила эксплуатации (этапы и требования)	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует вставить аккумулятор в батарейный отсек фонаря согласно полярности, присоединить разъем кабеля с адаптером 220В к корпусу фонаря в гнездо зарядного устройства, приподняв и развернув силиконовую заглушку. Вилку сетевого адаптера вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц, убедитесь, что заработал световой индикатор. Возможно зарядить фонарь от повербанка используя только кабель, без сетевого адаптера. Время непрерывной зарядки комплектным электрическим адаптером составляет примерно 6,5 часов. Нежелательно превышать время заряжания аккумуляторов более, чем на 20%. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку из розетки и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиод светит визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову

	или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Ремень перед использованием следует вдеть в пластиковые петли на корпусе прибора. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопку включения. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить мощность и ширину луча светового потока осветителя вращением зума центрального рефлектора. При долгом непрерывном свечении фонаря центральный рефлектор нагревается -это нормальное явление.
Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При длительном хранении аккумулятора в устройстве (от 3 месяцев) его следует вынимать из батарейного отсека. И полностью заряжать перед возобновлением эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
Информация о правилах продажи	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
Техническая документация (соответствие требованиям)	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
Дата производства технического средства / информация о способе её определения	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 32: июнь 2019г.
Гарантийный срок	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп и подпись продавца _____

М.П.



Наименование изделия, торговая марка и изготовитель	Фонарь налобный «Лайт» артикул PF-PFL-HL-36. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
Назначение технического устройства	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер основной части (осветителя): 79x73x82 мм. Размер батарейного отсека: 100x55x30 мм. Масса фонаря с оснасткой без элементов питания 150 грамм. Параметры электросети для заряда : переменный ток 220 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 или 2 сменных литий-ионных (Li-Ion) аккумулятора типа 18650 DC 3,7 В ёмкостью 1700 МАч (2 шт в комплекте). Источник света: светодиод LED T6 с максимально потребляемой мощностью 5Вт и боковые COB-светодиоды мощностью по 1,5Вт- 2 шт. Режимов работы : 4 Зарядка аккумуляторов производится в батарейном отсеке с помощью зарядного устройства (адаптера) с характеристиками DC 4.2V+ - 0.5V 500mAh (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжания двух батарей одновременно : 10 часов Приблизительное время работы фонаря на максимальной мощности (все светодиоды включены) составляет 3 часа. При использовании аккумуляторов другой ёмкости время заряда и свечения светодиодов может увеличиться или уменьшиться. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, возможность механического изменения фокусировки светового потока на центральном светильнике (зумирование), 4 последовательных режима работы изменяемые при нажатии на кнопку включения, изменяемый фиксируемый угол наклона светового потока, световой индикатор на внешней части батарейного отсека дублирующий режимы работы (постоянное свечение/мигание). Цвет фонаря – черный, синий (или красный)
Сведения об используемых при производстве материалах	Материалы: Материалы: пластик, резина, алюминиевый сплав, сталь
Информация об упаковке и комплектации	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с сетевым адаптером 220В, двумя аккумуляторами тип 18650, эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
Монтаж	Изделие не требует предварительного монтажа
Срок службы и организация-импортер	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
Правила эксплуатации (этапы и требования)	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батареи. Для этого следует вставить аккумуляторы во внешний батарейный отсек фонаря согласно полярности, присоединить разъем кабеля с адаптером 220В к корпусу фонаря в гнездо зарядного устройства, приподняв резиновую заглушку. Вилку сетевого адаптера вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц, убедитесь, что заработал световой индикатор. Время непрерывной зарядки комплектным электрическим адаптером составляет примерно 10 часов. Нежелательно превышать время заряжания аккумуляторов более, чем на 20%. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку из розетки и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиод светит визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопку

	включения. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить мощность и ширину луча светового потока осветителя вращением зума рефлектора центрального светильника. При долгом непрерывном свечении фонаря центральный рефлектор нагревается -это нормальное явление.
Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При длительном хранении аккумуляторов в устройстве (от 3 месяцев) их следует вынимать из батарейного отсека. И полностью заряжать перед возобновлением эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
Информация о правилах продажи	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
Техническая документация (соответствие требованиям)	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
Дата производства технического средства / информация о способе её определения	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 36: июнь 2019г.
Гарантийный срок	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп и подпись продавца _____ М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL37



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «Стильб» артикул PF-PFL-HL-37. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛЮНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер основной части (осветителя): 80x73x89 мм. Размер батарейного отсека: 100x55x30 мм. Масса фонаря с оснасткой без элементов питания 162 грамма. Параметры электросети для заряда : переменный ток 220 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 или 2 сменных литий-ионных (Li-Ion) аккумулятора типа 18650 DC 3,7 В ёмкостью 1700 МАч (2 шт в комплекте). Источник света- светодиод LED T6 с максимальной потребляемой мощностью 5Вт и боковые COB-светодиоды мощностью по 1,5Вт- 4 шт. Режимов работы : 4 Зарядка аккумуляторов производится в батарейном отсеке с помощью зарядного устройства (адаптера) с характеристиками DC 4.2V+ - 0.5V 500mAh (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжания двух батарей одновременно : 10 часов. Приблизительное время работы фонаря на максимальной мощности (все светодиоды включены) составляет 3,5 часа. При использовании аккумуляторов другой ёмкости время заряда и свечения светодиодов может увеличиться или уменьшиться. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, возможность механического изменения фокусировки светового потока (зумирование), 4 последовательных режима работы изменяемые при нажатии на кнопку включения, изменяемый фиксируемый угол наклона светового потока, световой индикатор на внешней части батарейного отсека дублирующий режимы работы (постоянное свечение/мигание). Цвет фонаря – черный, синий (или красный)
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: Материалы: пластик, резина, алюминиевый сплав, сталь
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с сетевым адаптером 220В, двумя аккумуляторами тип 18650, эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батареи. Для этого следует вставить аккумуляторы во внешний батарейный отсек фонаря согласно полярности, присоединить разъем кабеля с адаптером 220В к корпусу фонаря в гнездо зарядного устройства, отсоединив резиновую заглушку. Вилку сетевого адаптера вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц, убедитесь, что заработал световой индикатор. Время непрерывной зарядки комплектным электрическим адаптером составляет примерно 10 часов. Нежелательно превышать время заряжания аккумуляторов более, чем на 20%. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку из розетки и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиод светит визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопку

	включения. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить мощность и ширину луча светового потока осветителя вращением зума центрального рефлектора. При долгом непрерывном свечении фонаря центральный рефлектор нагревается -это нормальное явление.
Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При длительном хранении аккумуляторов в устройстве (от 3 месяцев) их следует вынимать из батарейного отсека. И полностью заряжать перед возобновлением эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
Информация о правилах продажи	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
Техническая документация (соответствие требованиям)	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
Дата производства технического средства / информация о способе её определения	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 37: июнь 2019г.
Гарантийный срок	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп и подпись продавца _____ М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL38



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный артикул PF-PFL-HL-38 «Радиант». Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер основной части (осветителя): 81x51x33 мм. Размер батарейного отсека с фиксатором: 90x52x32мм. Масса фонаря с оснасткой без элементов питания : 122 грамма. Параметры электросети для заряда : переменный ток 220 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 или 2 сменных литий-ионных (Li-Ion) аккумулятора типа 18650 DC 3,7 В ёмкостью 1700 МАч (2 шт в комплекте). Источники света: светодиод LED T6 с максимально потребляемой мощностью 5Вт – 4шт , светодиод COB с максимально потребляемой мощностью 1,5 Вт- 2шт, LED RED светодиод мощностью 0,4 Вт – 2шт. Режимов работы :3 режима у LED T6, по 2 режима- у COB и LED RED светодиодов. Зарядка аккумуляторов производится в батарейном отсеке с помощью зарядного устройства (адаптера) с характеристиками DC 4.2В+ - 0.5V 500мАч (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжания двух батарей одновременно – 9,5 часов. Время непрерывной работы фонаря от 2х батарей при максимальной мощности (4LED+2COB светодиода одновременно) составляет не менее 3х часов. При использовании аккумуляторов другой ёмкости время заряда и работы светодиодов может увеличиться или уменьшиться. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, 7 отдельных различных режимов работы изменяемые при нажатии на одну из двух вынесенных на корпус кнопок включения, изменяемый угол наклона турели со светодиодами, световой индикатор на внешней части батарейного отсека включаемый индивидуально (постоянное свечение/мигание). Цвет фонаря – черный
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик, резина, сталь
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с сетевым адаптером 220В, отдельным кабелем для зарядки USB-micro USB, двумя аккумуляторами тип 18650, эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батареи. Для этого следует вставить аккумуляторы во внешний батарейный отсек фонаря согласно полярности, закрыть его фиксатором до щелчка, присоединить разъем кабеля с адаптером 220В к корпусу фонаря в гнездо зарядного устройства, приподняв резиновую заглушку. Возможна зарядка от USB гнезда компьютера, повербанка и пр. с помощью кабеля. Вилку сетевого адаптера вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц и убедитесь, что заработал световой индикатор. Время непрерывной зарядки составляет примерно 9,5 часов.

	Нежелательно превышать время зарядки аккумуляторов более, чем на 20%. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку/кабель из розетки/гнезда USB и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиоды светят визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопки включения. Возможны различные сочетания одновременной работы разных светодиодов, подбираются индивидуально. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить мощность и ширину луча светового потока, включить мигающий сигнал. При долгом непрерывном свечении фонаря рефлектор нагревается, особенно при высокой температуре окружающей среды, это нормальное явление. В этом случае рекомендуется по возможности отключить фонарь до его охлаждения.
Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При возможно длительном хранении аккумуляторов в устройстве (от 3 месяцев) их следует вынуть из батарейного отсека. И полностью зарядить при возобновлении эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
Информация о правилах продажи	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
Техническая документация (соответствие требованиям)	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
Дата производства технического средства / информация о способе её определения	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 38: июнь 2019г.
Гарантийный срок	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
АТИКУЛ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL39



Наименование изделия, торговая марка и изготовитель	Фонарь налобный артикул PF-PFL-HL-39 RAY LIGHT. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
Назначение технического устройства	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер основной части (осветителя): 88х60х38 мм. Размер батарейного отсека с накладкой: 95х62х38мм. Масса фонаря с оснасткой без элемента питания :136 грамм. Параметры электросети для заряда : переменный ток 220 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 сменный литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор типа 18650 DC 3,7 В ёмкостью 1700 мАч (в комплекте). Источники света- светодиод COB с максимально потребляемой мощностью 5Вт. Режимы работы : 4 последовательных режима . Зарядка аккумуляторов производится в батарейном отсеке с помощью зарядного устройства (адаптера) с характеристиками: DC 4.2V+ - 0.5В 500мАч (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжания комплектной батареи: 6 часов. Непрерывное время свечения светодиода при максимальной яркости от полностью заряженного аккумулятора: не менее 3ч. При использовании аккумуляторов другой ёмкости время заряда и свечения светодиода может увеличиться или уменьшиться. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, 4 последовательных режима работы изменяемые при нажатии на кнопку включения, изменяемый угол наклона турели со светодиодами, съёмное крепление осветителя к батарейному отсеку. Конструкция отсека под аккумулятор позволяет быстро заменить его на другой. Цвет фонаря – черный, кнопка включения- синяя с оранжевым
Сведения об используемых при производстве материалах	Материалы: пластик, резина, сталь
Информация об упаковке и комплектации	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с сетевым адаптером 220В, одним аккумулятором типа 18650, эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
Монтаж	Изделие не требует предварительного монтажа
Срок службы и организация-импортер	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
Правила эксплуатации (этапы и требования)	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует вставить аккумулятор во внешний батарейный отсек фонаря согласно полярности, закрыть его крышкой до щелчка, присоединить разъем кабеля с адаптером 220В к корпусу зарядного устройства через гнездо, приподняв резиновую заглушку. Вилку сетевого адаптера вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц и убедитесь, что заработал световой индикатор. Время непрерывной зарядки комплектным электрическим адаптером составляет примерно 6 часов. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. Нежелательно превышать время заряжания аккумуляторов более, чем на 20%. По окончании зарядки следует вынуть вилку из розетки и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиод светит визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопки включения. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить цвет светового потока, включить мигающий сигнал. При долгом непрерывном свечении фонаря его рефлектор

	нагревается -это нормальное явление.
Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При возможно длительном хранении аккумулятора в устройстве (от 3 месяцев) его следует вынимать из батарейного отсека. И полностью заряжать при возобновлении эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
Информация о правилах продажи	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
Техническая документация (соответствие требованиям)	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
Дата производства технического средства / информация о способе её определения	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 39: июнь 2019г.
Гарантийный срок	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп и подпись продавца _____ М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL41



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «Импульс» артикул PF-PFL-HL-41. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный налобный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер фонаря с налобной пластиной: 80x47x76 мм. Масса фонаря с оснасткой без элемента питания: 95 грамм. Параметры электросети для заряда : переменный ток 220 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 сменный литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор типа 18650 DC 3,7 В ёмкостью 1700 МАч (в комплекте). Источник света- светодиод LED T6 с максимально потребляемой мощностью 5 Вт. Режимов работы: 2 Зарядка аккумулятора производится в батарейном отсеке с помощью зарядного устройства (адаптера) с характеристиками DC 4.2V+ - 0.5V 500mAh (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжения батареи: 5,5 часов. Приблизительное время работы фонаря на максимальной яркости составляет 1 час. При использовании аккумуляторов другой ёмкости время заряда и свечения светодиодов может увеличиться или уменьшиться. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, возможность механического изменения фокусировки светового потока (зумирование), 2 последовательных режима работы изменяемые при нажатии на кнопку включения, изменяемый фиксируемый угол наклона светового потока. Конструкция батарейного блока предусматривает при необходимости быструю замену аккумулятора Цвет фонаря : черный, серебристый, красные кнопка и заглушка
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик, резина, силикон, алюминиевый сплав, сталь
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с кабелем и сетевым адаптером 220В, одним аккумулятором тип 18650, эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует вставить аккумулятор в батарейный отсек фонаря согласно полярности, присоединить разъем кабеля с адаптером 220В к корпусу фонаря в гнездо зарядного устройства, приподняв и развернув силиконовую заглушку. Вилку сетевого адаптера с кабелем вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц, убедитесь, что заработал световой индикатор. Время непрерывной зарядки комплектным электрическим адаптером составляет примерно 5,5 часов. Нежелательно превышать время заряжения аккумуляторов более, чем на 20%. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку из розетки и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы

	прибора, когда светодиод светит визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Ремень перед использованием следует вдеть в пластиковые петли на корпусе прибора. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы попеременным нажатием на кнопку включения. При необходимости можно отрегулировать угол наклона осветителя, изменить мощность и ширину луча светового потока осветителя вращением зума рефлектора. При долгом непрерывном свечении фонаря рефлектор нагревается - это нормальное явление.
<i>Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации</i>	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При длительном хранении аккумулятора в устройстве (от 3 месяцев) его следует вынимать из батарейного отсека. И полностью заряжать перед возобновлением эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
<i>Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности</i>	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
<i>Информация о правилах продажи</i>	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
<i>Техническая документация (соответствие требованиям)</i>	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
<i>Дата производства технического средства / информация о способе её определения</i>	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 41: июнь 2019г.
<i>Гарантийный срок</i>	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
АТИКУЛ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL42



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «Спектр» артикул PF-PFL-HL-42. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер фонаря: 82x40x28 мм. Масса фонаря с ремнем и держателем : 88 грамм. Параметры электросети для заряда : переменный ток 220 В частотой 50Гц. Источник электропитания: встроенный литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор тип 18650 DC 3,7 В ёмкостью 2200 мАч – 1шт. Источник света: светодиод LED с мощностью 3Вт размещенный в круглом рефлекторе и расположенный ниже COB светодиод прямоугольной формы мощностью 3Вт. Режимов работы :2 Зарядка аккумуляторов производится в корпусе фонаря с помощью кабеля micro USB-USB и сетевого адаптера с характеристиками: DC 4.2V+ - 0.5V 500мАч (в комплекте) от сети переменного тока 220-230В частотой 50 Гц. Примерное время непрерывного заряжания батареи от USB разъема: 7 часов. Приблизительное время работы фонаря на максимальной мощности составляет не менее 3 х часов. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, 2 последовательных режима работы изменяемые при нажатии на кнопку включения, легко регулируемый угол поворота рефлекторов при использовании фонаря, как налобный. Пластиковые крепления по умолчанию используются для фиксации фонаря в налобном положении. Фонарь может быть вынут из креплений и использован, как ручной. На торце фонаря есть мощная магнитная площадка для крепления устройства на магнитящей поверхности. Цвет фонаря – черный, серебристый, оранжевая заглушка на торце
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик, силикон, сталь
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в картонной коробке (упаковывается в полиэтиленовый пузырьковый пакет) в комплекте с кабелем с разъемом micro USB-USB, сетевым адаптером 220В, одним аккумулятором типа 18650 встроенном в корпус, в комплекте с эластичным ремнем и с эксплуатационным документом
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь и комплектующие из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует приподнять силиконовую крышку с торца фонаря, вилку кабеля необходимо вставить в ответное гнездо на панели. Вилку сетевого адаптера с кабелем вставьте в работающую электрическую розетку с параметрами сети 220-230В/50Гц и убедитесь, что заработал световой индикатор на корпусе фонаря. Время непрерывной зарядки аккумулятора составляет примерно 7 часов. Нежелательно превышать время заряжания более, чем на 20%. Зарядка закончена, когда на сетевом адаптере индикатор сменит цвет на зеленый. По окончании зарядки следует вынуть вилку из розетки и отсоединить штекер зарядного устройства от корпуса фонаря. После длительной работы прибора, когда светодиоды светят визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Следует избегать полного

	разряда батареи и хранения фонаря с разряженной батареей. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы нажатием на кнопку включения. При долгом непрерывном свечении фонарь нагревается -это нормальное явление.
<i>Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации</i>	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При длительном хранении фонаря (от 3 месяцев) без использования его следует полностью зарядить перед возобновлением эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
<i>Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности</i>	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
<i>Информация о правилах продажи</i>	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
<i>Техническая документация (соответствие требованиям)</i>	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
<i>Дата производства технического средства / информация о способе её определения</i>	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 42: июнь 2019г.
<i>Гарантийный срок</i>	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
АТИКУЛ _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

М.П.

Эксплуатационный документ на артикул PF-PFL-HL43



<i>Наименование изделия, торговая марка и изготовитель</i>	Фонарь налобный «Тензор» артикул PF-PFL-HL-43. Торговая марка - "СИБИРСКИЙ СЛЕДОПЫТ". Изготовитель: YIWU SEN YE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Адрес осуществления деятельности: GUO MAO BUILDING 1509/1512/1513/1515, CHOUZHOU NORTH ROAD NO999, YIWU, ZHEJIANG, Китай
<i>Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ</i>	ООО «ЛУНА», Российская Федерация, Омская область, 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17, корпус 1, квартира 95
<i>Назначение технического устройства</i>	Электрический фонарь предназначен для освещения затемненных участков жилого и нежилого пространства, внутри и снаружи помещений
<i>Основные параметры и характеристики изделия, правила подключения к электрической сети</i>	Автономный осветительный электрический прибор-фонарь аккумуляторный светодиодный. Размер фонаря: 80x21x24 мм. Масса фонаря с ремнем и держателем : 84 грамма. Параметры электросети для заряда – переменный ток 220 В частотой 50Гц. Источник электропитания: 1 встроенный литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор тип 14500 DC 3,7 В ёмкостью 800 МАч Источник света: светодиод LED с максимально потребляемой мощностью 3Вт. Режимов работы :3 Зарядка аккумуляторов производится в корпусе фонаря с помощью USB вилки встроенной в корпус от ответной розетки USB компьютера, повербанка и пр. Примерное время непрерывного заряжания батареи от USB разъема: 3 часа. Приблизительное время работы фонаря на максимальной мощности составляет не менее 2х часов. Другие технические особенности изделия- регулируемый эластичный ремешок для крепления фонаря на голове или головном уборе, 3 последовательных режима работы изменяемые при нажатии на кнопку включения, бесступенчатый изменяемый угол поворота светового потока при использовании фонаря, как налобный. Силиконовые крепления по умолчанию используются для фиксации фонаря в налобном положении. Фонарь может быть вынут из креплений и использован, как ручной. На торце фонаря есть магнитная площадка для крепления на магнитящей поверхности. Цвет фонаря – черный, серебристый, зеленая кнопка
<i>Сведения об используемых при производстве материалах</i>	Материалы: пластик, силикон, алюминиевый сплав, сталь
<i>Информация об упаковке и комплектации</i>	Фонарь поставляется в блистере на картоне, имеет встроенный аккумулятор типа 14500, в комплекте с эластичным ремнем с налобной площадкой и с эксплуатационным документом
<i>Монтаж</i>	Изделие не требует предварительного монтажа
<i>Срок службы и организация-импортер</i>	Срок службы – 2 года. Изготовитель, импортер / уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием прибора после окончания срока службы.
<i>Правила эксплуатации (этапы и требования)</i>	Извлеките фонарь и ремень из упаковки. Перед началом эксплуатации необходимо зарядить батарею. Для этого следует скрутить винтовую крышку с торца фонаря, вилку USB необходимо вставить в ответное гнездо на панели компьютера, в повербанке и пр. Убедитесь, что заработал световой индикатор под пластиковой площадкой фонаря с USB вилкой . Время непрерывной зарядки составляет примерно 3 часа. Нежелательно превышать время заряжания аккумуляторов более, чем на 20%. По окончании зарядки светодиод под площадкой загорится зеленым светом. Следует отсоединить вилку USB от ответного гнезда USB. После длительной работы прибора, когда светодиод светит визуально тускло необходимо вновь повторить процесс зарядки. Следует избегать полного разряда батареи и хранения фонаря с разряженной батареей. Фонарь надевается на голову или головной убор с помощью регулируемого эластичного ремня. Фонарь включается и переключается в последовательные режимы нажатием на кнопку включения. При долгом непрерывном свечении

	фонарь нагревается -это нормальное явление.
<i>Правила и условия хранения, транспортировки, безопасности и утилизации</i>	Хранить в сухом прохладном месте при температуре -5С/+22С, не допускать падения с высоты, попадания влаги/жидкости на фонарь и комплектующие, не эксплуатировать при температуре ниже -10С и выше 40С, не разбирать изделие и комплектующие. Не включать фонарь во время заряда аккумулятора, не направлять луч света в глаза людей и животных, не допускать использования фонаря детьми без надзора взрослых. При длительном хранении фонаря (от 3 месяцев) без использования его следует полностью зарядить перед возобновлением эксплуатации. По истечении срока службы изделие следует утилизировать, сдавать в специализированные пункты приема-Федеральный закон от 24.06.1998 №89- «Об отходах производства и потребления».
<i>Информация о предпринимаемых потребителем мерах при обнаружении неисправности</i>	Для устранения неисправности обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники или к дистрибьютору продукции
<i>Информация о правилах продажи</i>	Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ
<i>Техническая документация (соответствие требованиям)</i>	Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 04/2011
<i>Дата производства технического средства / информация о способе её определения</i>	Месяц и год изготовления (MFG месяц, год) - указаны в эксплуатационном документе на изделие и/или на упаковке. В случае упаковки типа коробка дата изготовления может быть указана под верхней крышкой. Дата производства данного фонаря артикул PF-PFL-HL 43: июнь 2019г.
<i>Гарантийный срок</i>	На изделие предоставляется гарантия, условия- в гарантийном талоне

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на источник питания. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за нарушения правил эксплуатации, изложенных в эксплуатационном документе. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, в которых обнаружены следы некачественного ремонта, изменения конструкции/электрической схемы, следы заливания жидкостью. Гарантия не распространяется на изделие и комплектующие, имеющие механические повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, повреждения, вызванные стихией, несчастным случаем, пожаром, наводнением, возникшие вследствие несоответствия параметров электросети государственным стандартам и пр. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за возможный вред и материальный ущерб нанесенный прямо или косвенно людям, животным, имуществу в случае нарушения правил и условий эксплуатации, неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Претензии по браку принимаются при условии эксплуатации устройства в соответствии с требованиями настоящего документа. Для возмещения брака необходимо предъявить бракованный товар, кассовый чек, талон с отметкой о дате продажи изделия и штампом продавца.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
Артикул _____

Дата продажи _____

Штамп и подпись продавца _____

М.П.